

# Gebrauchsanweisung Slackline Set mit Ratsche und Ankerfixpunkt

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Slackline Set von *Slackliner.de*. Bitte lies die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch des Slackline Sets und bitte beherzige die Umwelt und Sicherheitshinweise!

Weitere Informationen und unsere Community findest Du bei [www.slackliner.de](http://www.slackliner.de)

## Set Beschreibung – Einzelteile des Sets:

1. 1 x Ratsche mit vernähter und verstärkter Schlaufe
2. 2 x Ankerband 15m lang, 25mm breit, 2200 daN
3. 2 x gedrehter Schäkel
4. 1 x Slackline mit Schlaufe und Scheuerschutz
5. 2 x Baumschutz mit Signalwirkung
- 6.\* optional: Transportbeutel ( nicht bei jedem Set dabei )




## **Sicherheitshinweise**

Slackline ist kein Spielzeug! Das aufgebaute Slackline Set steht unter grossen Spannungen! Die Kräfte die hier wirken, können bei falscher Handhabung schwere Verletzungen verursachen!

- *Verwende die Slackline nur zum Balancieren in Absprunghöhe. Spanne die Slackline nie höher als 90 cm!*
- *Die Slackline und die Metallteile dürfen nur im einwandfreien Zustand verwendet werden! Untersuche die Einzelteile vor Gebrauch auf eventuelle Schäden. Die Slackline sollte nur auf ebenen, weichen Untergrund verwendet werden. Keine Wurzeln, Steine oder Ähnliches dürfen im Absprungbereich sein.*
- *Die Slackline darf nur mit der gelieferten Ratsche gespannt werden. Beim Spannen darf nur Handkraft verwendet werden und es darf nur eine Person an der Ratsche ziehen. Es ist sehr gefährlich den Ratschenhebel zu verlängern.*
- *Die Slackline darf nur jeweils von einer Person bestiegen werden.*
- *Umherstehende Zuschauer müssen einen Mindestabstand von 2,5m einhalten!*
- *Die Fixpunkte müssen mindestens eine Haltekraft von 1000kg aufweisen können.*
- *Das Slackline Set darf nicht von Kindern unter 14 Jahren ohne Aufsicht betrieben werden.*
- *Lasse das aufgebaute Slackline Set niemals unbeaufsichtigt.*
- *Stelle sicher, dass durch das aufgebaute Slackline Set keine Wege oder Ähnliches versperrt werden*
- *Verwende unbedingt den mitgelieferten Baumschutz!*



## Das Spannen der Slackline




Bitte untersuche und inspiziere alle Teile des Slackline Sets vor dem Aufbau sehr sorgfältig auf Mängel oder Schäden.



1. Als erstes kommt immer und ausnahmslos der Baumschutz um den Baum. Verschließe die Manschette mit dem beiliegendem kurzem Klettband.

2. Bilde aus dem Ankerband eine Schlaufe. Das lose Ende soll mindestens 50 cm betragen



3. Lege das Band wie gezeigt übereinander - das lange Ende des Bandes über das Kurze legen (auf Spannung achten). Jetzt schon den gedrehten Schäkel einhängen, so dass das Gewinde unten ist, um den Bolzen besser einführen zu können. Das lange Band dann drei mal über das bereits gelegte Band wickeln. Achte darauf, dass die lose Schlaufe unten herabhängt und die Wickelungen genau übereinander liegen. Nach jeder Wickelung stramm ziehen.



4. Nach der dritten Wicklung nochmals strammziehen und das lange Ende durch die Schlaufe ziehen.




5. Im letzten Wicklungsschritt das Band unter den Schäkel zurück zur Schlaufe ziehen. Immer auf Spannung achten!

6. Jetzt wird mit den losen Enden ein Knoten geworfen (Weberknoten - wie beim Schnüren eines Schuhs). Dieser Knoten wird dann jedes Mal festgezogen und drei mal wiederholt.



## Fertig ist der erste Fixpunkt!

Es müssen immer 3 Wicklungen um den Baum gelegt werden und vom losem Band muss nach dem Wickelvorgang mindestens drei Meter Band zum entspannen vorhanden sein.



7. Die Schlaufe des Slackline Bandes wird nun in den Schäkel eingelegt und mit dem Bolzen verschlossen. Drehe den Bolzen aber nicht ganz fest, das erleichtert das Lösen später.






8. Verfahre am zweitem Fixpunkt genau wie beim Ersten. Als Erstes kommt der Baumschutz. Fädele den Fixpunkt wie schon beim erstem Fixpunkt und hänge in den Schäkel die Ratsche mit der Schlaufe ein und verschließe den Schäkel.

9. Öffne die Ratsche wie im Bild gezeigt, in dem Du den Funktionsschieber der Ratsche mit dem Daumen nach oben drückst. Dadurch öffnet sich die Verriegelung und Du kannst den Ratschenarm zu Dir ziehen.




10. Stecke nun das Slacklineband wie gezeigt von oben durch den Schlitz der leicht geöffneten Ratsche. Ziehe nun am unteren Ende das gesamte Band durch die Schlitzwelle der Ratsche, bis eine leichte Spannung des Bandes erreicht wird. Achte darauf, dass die Slackline zwischen den Distanzscheiben liegt und das Band gerade ist.



11. Ziehe nun das untere Ende der Slackline mit einer Hand fest, so dass eine Spannung aufgebaut wird. Idealerweise sollte das gesamte Slackline Band nun in der Luft hängen und nicht mehr auf dem Boden liegen.

12. Drücke die beiden Enden mit einer Hand zusammen, so dass die Slackline gerade übereinander läuft. Achte darauf, dass die Spannung im Band nicht verloren geht! Ziehe den Ratschenarm nun zu Dir. Das Band wird nun durch Drehen der Schlitzwelle gespannt. Es muss mindestens eine Umdrehung gespannt werden.



**Wichtig: Achte darauf, dass das Band in der Welle nicht über die Distanzscheiben gerät. Dadurch kann das Band oder die Ratsche durch falsche Belastung beschädigt werden!**



13. Verriegle die Ratsche nun, indem Du den Funktionsschieber der Ratsche erneut mit dem Daumen nach oben drückst und die Ratsche vollständig schließt. Drücke den Ratschenarm hierzu in Richtung Ratschenschlaufe. Wenn der Arm in Endstellung eingerastet ist, kannst Du die Ratsche und den Ratschenarm mit dem restlichen Band sichern ( Am Fixpunkt festknoten ). Das kann verhindern, dass der Arm der Ratsche durch Schwingungen des Bandes geöffnet wird.





## Abbau und Entspannen der Slackline


Beim Entspannen muss immer eine Hand am Ankerband vorhanden sein. Vergiss niemals, dass hier die gesamte Spannung der Slackline lastet.



1. Löse den Weberknoten.

2. Gehe um den Baum herum, das Ankerband dabei fest im Griff und auf Spannung achten.





3. Jetzt kannst Du dosiert und langsam das Ankerband durch die Hände gleiten lassen und somit Spannung von der Slackline nehmen.

### **Wichtig!**

**Lasse niemals das Band komplett los da durch die Reibungshitze das Ankerband zerstört werden kann.**

Ungefähr nach den ersten drei Metern lässt die Spannung deutlich nach und eventuell musst Du nachhelfen das Band durch die Schlaufe zu ziehen.



Erst wenn das Slackline Band fast auf dem Boden liegt und kaum noch Spannung vorhanden ist, kannst Du das Ankerband komplett loslassen.

Nun das Band ausfädeln und alle Teile Abbauen und aufrollen/Verstauen



## Das Entspannen der Ratsche und Abbau der Slackline

1. Ziehe wieder den Funktionsschieber mit dem Daumen nach oben und löse den Ratschenarm. Ziehe den Ratschenarm nun zu Dir bis er sich etwa parallel zum gespannten Band befindet. Drücke nun den Ratschenarm nach unten.



2. Wenn Du das schlaaffe Band etwas auf Spannung hältst dann erleichtert es jetzt den Abbau und das Herausziehen des Bandes, da die Schlitzwelle der Ratsche sich erst in die richtige Position einstellen muss.

Ziehe nun das entspannte Band durch die Schlitzwelle der Ratsche. Baue alle Teile wie beschrieben in entgegengesetzter Reihenfolge ab.

Wenn in öffentlichen Parks oder Flächen geslackt wird, vergewissere Dich, dass Du keinen Müll hinterlässt.

## **Weitere Hinweise // Pflege und Wartung**

Eine verschmutzte Slackline und die Baumschlingen können mit lauwarmem Wasser gereinigt werden. Verwende niemals Reinigungsmittel! Die Slackline nicht in der prallen Sonne trocknen!

Eine verschmutzte Ratsche muss gereinigt werden um die Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Hierzu kann die Ratsche mit einem Tuch und Wasser gereinigt werden. Nach dem Entfernen der Schmutzkörper an der Ratsche sollte diese an den Zahnkränzen und den Federn geölt werden ( kein Pflanzen oder Speiseöl ).

## **Haftungsausschluss**

Die Bestimmung dieses Slackline Sets ist das Balancieren auf einem Gurtband in max 90 cm Höhe zwischen Fixpunkten, die ausreichend belastbar sind.

Für andere und für unsachgemässe Verwendung der Slackline und deren Komponenten wird seitens des Herstellers und Verkäufers nicht gehaftet.

Weder der Hersteller noch der Verkäufer haften für Körper-, Sach- und deren Folgeschäden, die aus der Verwendung des Flaschenzuges oder des Slackline Set entstehen könnten.

Der Käufer trägt die alleinige Verantwortung für alle Körper- und Sachschäden oder Tod, welche in Verbindung mit der Benutzung unseres Produktes entstehen könnten.

Solltest Du das Risiko und die Verantwortung nicht übernehmen können oder dürfen, so verwende das Produkt nicht.

**Slackline ist ein potenziell gefährlicher Sport.**

**Wir wünschen Dir viel Spaß mit Deiner neuen Slackline!**

