

Gebrauchsanweisung Slackline

Anker / Entspannsystem

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Ankerband/Entspannsystem von Slackliner.de. Bitte lies die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch des Slackline Sets und bitte beherzige die Umwelt- und Sicherheitshinweise!

Mit diesem System hast Du die Möglichkeit auch sehr dicke Fixpunkte zu verwenden. Das Spanngerät (Ratsche oder Ellington Bandflaschenzug) wird beim Entspannen nicht belastet und somit geschont, was für eine lange Lebensdauer des Spanngerätes führt.

Setbeschreibung – Einzelteile des Sets:

1. 1 x Ankerband 15m lang, 25mm breit, 2200 daN
2. 1 x gedrehter Schäkel, 12mm



Sicherheitshinweise und Ratschläge

Diese Fixpunktbefestigung mit Entspannmechanismus ist bei richtiger Handhabung absolut sicher und zuverlässig. Mach Dich mit dem Auf- und vor allem dem Abbau des Ankersystems vertraut und übe dies am besten mit geringer Spannung.

Achte beim jedem Aufbau darauf, dass das Ankerband intakt ist, keine Einschnitte oder Risse hat und das der Schäkel ebenfalls in Ordnung ist.

Baumschutz: Bei dieser Art der Fixpunktbefestigung kann der Baum mehr in Mitleidenschaft gezogen werden als bei anderen Methoden, wenn kein umlaufender Baumschutz verwendet wird. Bitte verwende immer und ausnahmslos einen Baumschutz. ---> *Tipp: Mit drei untergelegten Holz oder Kunststoffleisten unter dem Baumschutz gewährleistest Du einen noch effektiveren Schutz, da Du dadurch eine Druckverteilung bewirkst, so dass das Ankerband nicht den Baum einschnüren kann.*

Das lose Ankerband sollte immer mindestens 3 m Länge betragen, um somit ein gefahrloses Entspannen zu Gewährleisten.

Beim Entspannvorgang sollte immer eine Hand am Ankerband sein. Lass es niemals komplett los und entspanne es bitte sehr langsam und vorsichtig. Beim zu schnellen Entspannen kann eine Reibungshitze entstehen und das Band Schaden nehmen.




Aufbau der Slackline, Installation Baumschutz und Ankerfixpunkt

Bitte untersuche und inspiziere alle Teile des Slackline Sets vor dem Aufbau sehr sorgfältig auf Mängel oder Schäden.



1. Als erstes kommt immer und ausnahmslos der Baumschutz um den Baum. Verschließe die Manschette mit dem beiliegendem breitem Klettband.

2. Bilde aus dem Ankerband eine Schlaufe. Das lose Ende soll mindestens 50 cm betragen



3. Lege das Band wie gezeigt übereinander - das lange Ende des Bandes über das Kurze legen (auf Spannung achten). Jetzt schon den gedrehten Schäkel einhängen, so dass das Gewinde unten ist, um den Bolzen besser einführen zu können. Das lange Band dann dreimal über das bereits gelegte Band wickeln. Achte darauf, dass die lose Schlaufe unten herabhängt und die Wicklungen genau übereinander liegen. Nach jeder Wicklung stramm ziehen.

4. Nach der dritten Wicklung nochmals strammziehen und das lange Ende durch die Schlaufe ziehen.



5. Im letzten Wicklungsschritt das Band unter den Schäkel zurück zur Schlaufe ziehen. Immer auf Spannung achten!




6. Jetzt wird mit den losen Enden ein Knoten geworfen (Weberknoten - wie beim Schnüren eines Schuhs). Dieser Knoten wird dann jedes Mal festgezogen und drei mal wiederholt.



Fertig ist der erste Fixpunkt!

Es müssen immer 3 Wicklungen um den Baum gelegt werden und vom losem Band muss nach dem Wickelvorgang mindestens drei Meter Band zum entspannen vorhanden sein.



Die Schlaufe des Slackline Bandes wird nun in den Schäkel eingelegt und mit dem Bolzen verschlossen. Drehe den Bolzen aber nicht ganz fest, das erleichtert das Lösen später.



Abbau und Entspannen der Slackline


Beim Entspannen muss immer eine Hand am Ankerband vorhanden sein. Vergiss niemals, dass hier die gesamte Spannung der Slackline lastet.



1. Löse den Weberknoten.

2. Gehe um den Baum herum, das Ankerband dabei fest im Griff und auf Spannung achten.





3. Jetzt kannst Du dosiert und langsam das Ankerband durch die Hände gleiten lassen und somit Spannung von der Slackline nehmen.

Wichtig!

Lasse niemals das Band komplett los da durch die Reibungshitze das Ankerband zerstört werden kann.

Ungefähr nach den ersten drei Metern lässt die Spannung deutlich nach und eventuell musst Du nachhelfen das Band durch die Schlaufe zu ziehen.

Erst wenn das Slackline Band fast auf dem Boden liegt und kaum noch Spannung vorhanden ist, kannst Du das Ankerband komplett loslassen.

Nun das Band ausfädeln und alle Teile Abbauen und aufrollen/Verstauen

Haftungsausschluss

Die Bestimmung dieses Slackline Sets ist das Balancieren auf einem Gurtband in max 90 cm Höhe zwischen Fixpunkten die ausreichend belastbar sind.

Für andere und für unsachgemäße Verwendung der Slackline und deren Komponenten wird seitens des Herstellers und Verkäufers nicht gehaftet.

Weder der Hersteller noch der Verkäufer haften für Körper-, Sach- und deren Folgeschäden, die aus der Verwendung des Flaschenzuges oder des Slackline Set entstehen könnten.

Der Käufer trägt die alleinige Verantwortung für alle Körper- und Sachschäden oder Tod, welche in Verbindung mit der Benutzung unseres Produktes entstehen könnten.

Solltest Du das Risiko und die Verantwortung nicht übernehmen können oder dürfen, so verwende das Produkt nicht.

Slackline ist ein potenziell gefährlicher Sport.

Wir wünschen viel Spaß mit den Produkten von Slackliner!

